

Le package nasm

Alexis Nasr
Franck Dary
Pacôme Perrotin

Compilation – L3 Informatique
Département Informatique et Interactions
Aix Marseille Université

Le package nasm

Il est composé de 32 classes se décomposant de la façon suivante :

- 17 classes correspondant à des instructions
- 6 classes correspondant à des opérandes
- 1 visiteur (NasmVisitor)
- 1 classe principale (Nasm)

La classe principale Nasm

```
public class Nasm{
public List<NasmInst> listeInst;
private int tempCounter;
Ts tableGlobale;

public static int REG_EAX = 0;
public static int REG_EBX = 1;
public static int REG_ECX = 2;
public static int REG_EDX = 3;
public static int REG_ESP = -1;
public static int REG_EBP = -2;
public static int REG_UNK = -3;

public Nasm(Ts tableGlobale){...}
public int getTempCounter(){return this.tempCounter;}
public int setTempCounter(int c){return this.tempCounter = c;}

public void ajouteInst(NasmInst inst){...}
public NasmRegister newRegister(){return new NasmRegister(tempCounter++);}
public void affichePreamble(PrintStream out){...}
public void affiche(String baseFileName){...}
```

La méthode ajouteInst

```
public void ajouteInst(NasmInst inst){
    if(inst instanceof NasmMov && inst.dest instanceof NasmAddress
        && inst.src instanceof NasmAddress){
        NasmRegister newReg = newRegister();
        listeInst.add(new NasmMov(inst.label, newReg, inst.src, inst.comment));
        listeInst.add(new NasmMov(inst.label, inst.dest, newReg, "on passe par un registre temporaire"));
        return;
    }
    if(inst instanceof NasmCmp && inst.dest instanceof NasmConstant){
        NasmRegister newReg = newRegister();
        listeInst.add(new NasmMov(inst.label, newReg, inst.dest, inst.comment));
        listeInst.add(new NasmCmp(inst.label, newReg, inst.src, "on passe par un registre temporaire"));
        return;
    }
    listeInst.add(inst);
}
```

Permet de gérer le cas où :

- les deux opérandes d'un mov sont des adresses;
- la destination d'un cmp est une constante.

Opérandes

- Une classe abstraite : `NasmOperand`
- Quatre classes héritant de `NasmOperand`
 - `NasmAddress`
 - `NasmConstant`
 - `NasmRegister`
 - `NasmLabel`

NasmOperand

```
public abstract class NasmOperand{  
  
    public boolean isGeneralRegister(){  
        return false;  
    }  
}
```

- `isGeneralRegister()` renvoie true pour `eax`, `ebx`, `ecx`, `edx`

NasmAddress

```
public class NasmAddress extends NasmOperand {  
    public NasmOperand base;  
    public char direction;  
    public NasmOperand offset;  
  
    public NasmAddress(NasmOperand base, char direction, NasmOperand offset){...}  
    public NasmAddress(NasmOperand base){...}  
    public String toString(){...}  
}
```

Une adresse est formée de trois éléments :

- Une base
- Une direction : + ou -
- Un déplacement

Utile pour :

- L'accès aux éléments d'un tableau :
- L'accès aux éléments de la trame de pile :

```
mov dword [t+4*5], 123;  
mov dword [ebp-4*1], 2;
```

NasmRegister

```
public class NasmRegister extends NasmOperand {  
    public int val;  
    public int color = Nasm.REG_UNK;  
  
    public NasmRegister(int val){...}  
    public void colorRegister(int color){this.color = color;}  
    public String toString(){...}  
    public boolean isGeneralRegister(){return this.val >=0;}  
}
```

Un registre possède deux identifiants :

- val est l'identifiant temporaire du registre. C'est le registre "fictif" avant l'étape d'allocation de registre
- color est l'identifiant final du registre : eax, ebx, ecx, edx, esp, ebp

NasmConstant

```
public class NasmConstant extends NasmOperand {  
    public int val;  
    public NasmConstant(int val){  
        this.val = val;  
    }  
}
```

NasmLabel

```
public class NasmLabel extends NasmOperand {  
    public String val;  
    public NasmLabel(String val){  
        this.val = val;  
    }  
}
```

Les instructions

- Une classe abstraite `NasmInst`
- 23 classes héritant de `NasmInst`
 - Transfert : `NasmMov`
 - Opérations arithmétiques : `NasmAdd`, `NasmSub`, `NasmMul`, `NasmDiv`
 - Opérations logiques : `NasmAnd`, `NasmOr`, `NasmXor`, `NasmNot`
 - Comparaison : `NasmCmp`
 - Sauts : `NasmJmp`, `NasmJge`, `NasmJg`, `NasmJne`, `NasmJle`, `NasmJe`, `NasmJl`
 - Pile : `NasmPop`, `NasmPush`
 - Fonctions : `NasmCall`, `NasmRet`
 - Interruption : `NasmInt`
 - Vide : `NasmEmpty`

NasmInst

```
public abstract class NasmInst{  
    public NasmOperand label = null;  
    public NasmOperand dest = null;  
    public NasmOperand src = null;  
    public NasmOperand address = null;  
    String comment;  
    public boolean destUse = false;  
    public boolean destDef = false;  
    public boolean srcUse = false;  
    public boolean srcDef = false;  
}
```

- Les quatre variables booléennes : `destUse`, `destDef`, `srcUse` et `srcDef` permettent d'indiquer si une instruction particulière modifie ou utilise la valeur de ses opérandes `src` et `dest`.
- `destUse` vaut `true` si l'instruction utilise l'opérande `dest`
- `destDef` vaut `true` si l'instruction modifie l'opérande `dest`
- `srcUse` vaut `true` si l'instruction utilise l'opérande `src`
- `srcDef` vaut `true` si l'instruction modifie l'opérande `src`

NasmAdd

```
public class NasmAdd extends NasmInst {  
    public NasmAdd(NasmOperand label, NasmOperand dest, NasmOperand src, String comment){  
        destUse = true;  
        destDef = true;  
        srcUse = true;  
        this.label = label;  
        this.dest = dest;  
        this.src = src;  
        this.comment = comment;  
    }  
    public String toString(){...}  
}
```

C'est là que l'on indique que l'instruction `add dest src` :

- utilise les valeurs de `dest` et `src`;
- modifie la valeur de `dest`.

Le visiteur NasmVisitor

```
public interface NasmVisitor <T> {  
    public T visit(NasmAdd inst);  
    public T visit(NasmCall inst);  
    public T visit(NasmDiv inst);  
    public T visit(NasmJe inst);  
    public T visit(NasmJle inst);  
    public T visit(NasmJne inst);  
    ...  
    public T visit(NasmAddress operand);  
    public T visit(NasmConstant operand);  
    public T visit(NasmLabel operand);  
    public T visit(NasmRegister operand);  
}
```